

Framery Smart Pods Guide de nettoyage



1. Extérieur

Essuyer les revêtements métalliques avec un chiffon humide. Tous les 6 mois. Utiliser un détergent universel peu alcalin pour le nettoyage.

2. Vitres

Nettoyer les vitres. Toutes les deux semaines. Vous pouvez utiliser un nettoyant pour vitres disponible dans le commerce.

3. Filtre

Remplacer le filtre une fois par an. Aspirer le filtre régulièrement si l'environnement est poussiéreux.

4. Tissus (siège) et Moquette

Aspirer les parties intérieures ou essuyer avec un chiffon humide. Toutes les deux semaines.

Nos tissus contiennent de la laine. Le bois est naturellement résistant à la saleté. Sécher les taches humides avec une feuille d'essuie tout blanc.

La plupart des taches peuvent être éliminées avec de l'eau tiède et une petite quantité de détergent neutre.

Avant d'appliquer un produit de nettoyage, faire un essai sur un endroit non visible.

Retirer les bouloches à l'aide d'un rasoir pour tissus.

5. Cadres, Écran tactile, Poignée de porte et Table

Essuyer les cadres avec un chiffon humide. Toutes les 2 semaines.

Utiliser un détergent universel peu alcalin pour le nettoyage.

Vous pouvez utiliser des solutions à base d'alcool à 70-90 % et une solution de chlore à 0,1 % pour désinfecter les poignées.