

Guide de nettoyage Framery



1. Extérieur

Essuyez les panneaux métalliques extérieurs à l'aide d'un détergent polyvalent légèrement alcalin.

2. Cadre, Table et Poignée de porte

Utilisez un détergent polyvalent légèrement alcalin ou un désinfectant à base d'alcool. Dans des cas extrêmes, une solution à 1 % de chlore peut être utilisée pour les dessus de table. Appliquez une petite quantité de solution sur un chiffon et essuyez la surface doucement. Évitez de frotter, car cela pourrait provoquer une décoloration.

3. Moquette, Sièges et Panneaux intérieurs

Nous utilisons de la laine dans nos tissus, une matière naturellement résistante à la saleté. Nous recommandons le nettoyage à sec ou le nettoyage professionnel pour les textiles en laine.

Le lavage n'est pas recommandé.

Des désinfectants à base d'alcool peuvent être utilisés sans endommager les textiles ni modifier leur couleur. La concentration doit être comprise entre 70 et 85 %. Évitez les solutions à base de chlore et de javel.

Notre tissu en mélange de laine, très résistant au boulochage, peut initialement traverser une phase de « premier peluchage ». Il s'agit d'un processus naturel au cours duquel les fibres courtes s'échappent du fil. Une fois ces peluches éliminées en toute sécurité, le tissu reste exempt de bouloches.

Pour retirer les peluches, étirez le tissu bien à plat et utilisez un rasoir anti-bouloches électrique à piles en effectuant de doux mouvements circulaires. Évitez d'appuyer fort et n'utilisez pas de rasoirs manuels, qui risqueraient de déchirer les fibres de laine sous-jacentes.

Les panneaux intérieurs peuvent être nettoyés à l'aspirateur.

4. Vitres

Les surfaces en verre peuvent être nettoyées avec un produit nettoyant pour vitres classique.

5. Conduit de ventilation

Passez l'aspirateur dans le conduit de ventilation de Framery One. Pour les autres cabines intelligentes Framery, passez doucement l'aspirateur sur les grilles d'éclairage (les conduits de ventilation se trouvent derrière l'éclairage).

6. Écran tactile

Essuyez délicatement l'écran avec un chiffon en microfibre humide.