

Framery One Reinigungsanleitung



1. Außen

Metallflächen alle 6 Monate mit einem feuchten Tuch abwischen. Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden.

2. Glasscheiben

Glasscheiben alle 2 Wochen reinigen. Es kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden.

3. Filter

Filter einmal pro Jahr wechseln. Den Filter in staubigen Umgebungen regelmäßig absaugen.

4. Stoffe (Stühle und Sofas) Teppich

Innenbereiche alle 2 Wochen absaugen oder mit einem feuchten Tuch abwischen.

Für unsere Stoffe verwenden wir Wolle. Wolle ist von Natur aus schmutzabweisend.

Nasse oder feuchte Stellen mit einem weißen Papiertuch abtrocknen. Die meisten Flecken lassen sich mit lauwarmem Wasser und etwas neutralem Reinigungsmittel entfernen.

Reinigungsmittel vor dem Aufbringen an einer unauffälligen Stelle testen.

Knötchen mit einem Fusselrasierer entfernen.

5. Rahmen, Türgriff und Tisch

Rahmen alle 2 Wochen mit einem feuchten Tuch abwischen.

Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden.

Zur Desinfektion der Griffe können 70–90%ige alkoholische Lösungen und 0,1%ige Chlorlösungen verwendet werden.